

# ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ «TERMO LUX» СЕРИЯ «С» «М» »S»

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

### Модельный ряд

Модель	Мощность Вт	В мм	Ш мм	Г мм	Вес кг
C22/50E	20	220	500	110	0,9
C22/50ES	20	220	500	110	0,9
C32/50E	22	320	500	110	0,95
C32/50ES	22	320	500	110	0,95
C50/50E	28	500	500	110	1,05
C50/50ES	28	500	500	110	1,05
M50/40E	35	500	400	110	1,3
M50/40ES	35	500	400	110	1,3
M50/50E	40	500	500	110	1,5
M50/50ES	40	500	500	110	1,5
M60/40E	40	600	400	110	1,3
M60/40ES	40	600	400	110	1,3
M60/50E	50	600	500	110	1,6
M60/50ES	50	600	500	110	1,6
M60/60E	65	600	600	110	1,8
M60/60ES	65	600	600	110	1,8
S42/50E	30	420	500	110	1,2
S42/50ES	30	420	500	110	1,2
S42/60E	40	420	600	110	1,5
S42/60ES	40	420	600	110	1,45
S42/70E	60	420	700	110	1,6
S42/70ES	60	420	700	110	1,6

### Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку! Вы приобрели высококачественную продукцию, которая при выполнении всех требований данной инструкции будет служить Вам долго и исправно.

Перед установкой и использованием прибора внимательно прочитайте всю инструкцию и сохраните ее на весь срок эксплуатации.

### Назначение прибора.

Данный прибор является бытовым и предназначен для сушки полотенец и предметов одежды.

*Внимание!* Температура поверхности прибора достигает 58С, для сушки деликатных тканей, не стойких к такой температуре, подкладывайте под них термостойкую ткань. Прибор не рассчитан на использование в качестве обогревателя помещений.

### Монтаж на стену.

*Внимание!* Все работы по монтажу и демонтажу прибора должны проводиться квалифицированным специалистом-электриком.

1. Отметьте на стене места крепления кронштейнов.
2. Просверлите отверстия для крепежа.
3. Закрепите кронштейны на стене при помощи самореза и дюбеля (поставляются в комплекте).

4. Подключите прибор к стандартной настенной электрической розетке 220/23В, 50-60Гц. Полотенцесушитель соответствует классу защиты II (двойная электрическая изоляция) и не требует заземления.

### Эксплуатация и уход.

*Внимание!* Во избежание поломки прибора либо получения электротравмы запрещается разборка прибора или использование его в разобранном состоянии.

Перед первым включением обязательно проверьте надежность крепления и правильность подключения прибора.

Включение/выключение производится отсоединением вилки или выключателем-индикатором, расположенным снизу на соединительной коробке (модификация "ES"). Прибор может работать без выключения круглосуточно.

Полотенцесушитель необходимо протирать мягкой влажной тканью либо с использованием жидкого средства для мытья посуды. *Внимание!* Не использовать для чистки абразивные агрессивные вещества, которые могут повредить поверхность полотенцесушителя.

### Меры безопасности.

1. При транспортировке полотенцесушителя будьте осторожны, не подвергайте его механическим и термическим повреждениям.
2. Не допускается прямое попадание струй воды на полотенцесушитель.
3. Сетевой шнур не должен касаться горячих поверхностей полотенцесушителя или других нагретых предметов.
4. Не выдергивайте вилку из розетки за сетевой шнур и не прикасайтесь к вилке влажными руками.
5. В случае неисправности прибора немедленно выключите его и обратитесь в сервисную службу.
6. Использование полотенцесушителя с механическими повреждениями или с неисправной электропроводкой запрещено.

### Комплектация.

Полотенцесушитель – 1 шт.  
Кронштейн – 3 шт.  
Дюбель – 6 шт.  
Саморез – 6 шт.  
Кабель с вилкой – 1 шт.  
Инструкция – 1 шт.

### Технические характеристики.

Напряжение питания: 220-230, 50-60 Гц.  
Потребляемая мощность: см. на маркировке  
Класс защиты: IP 44  
Подключение: скрытое/открытое  
Макс. темп. Поверхности: 58С  
Сертификация: CE, ГОСТ

### С правилами монтажа и эксплуатации ознакомлен. С гарантийными обязательствами производителя согласен. К внешнему виду и комплектации изделия претензий нет.

Модель \_\_\_\_\_  
Серийный номер: \_\_\_\_\_ Дата продажи: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
Покупатель (ФИО) \_\_\_\_\_  
Продавец (ФИО) \_\_\_\_\_  
Место продажи \_\_\_\_\_

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

МП